





A) Mise en marche

Branchez la minuterie pendant au moins 15 minutes sur une prise de courant pour charger les piles intégrées. Ainsi vous pourrez programmer l'appareil facilement sans qu'il ne soit relié au secteur.

B) Reset

Appuyez avec précaution sur le bouton **Reset** à l'aide d'un trombone ou autre. Veillez à ce que le bouton ne reste pas enfoncé et qu'il reprenne bien sa position initiale. Toutes les options d'affichage apparaissent brièvement à l'écran. Attendez un instant, 12:00 s'affiche. L'horloge commence à fonctionner et la minuterie peut être réglée.

C) Préparation pour le réglage de l'heure

Appuyez sur la touche CLOCK et maintenez-la enfoncée pendant 5 secondes. L'affichage passe du mode 12 heures au mode européen de 24 heures.

Heure d'été: cette minuterie est équipée d'un commutateur qui facilite le passage de l'heure d'hiver à l'heure d'été et inversement. Pour l'activer, appuyez simultanément sur les touches **CLOCK** et **ON**. L'heure affichée avance d'une heure et **S** s'affiche à l'écran (heure d'été). Pour passer à l'heure d'hiver, appuyez une nouvelle fois simultanément sur les touches **CLOCK** et **ON**, l'heure affichée recule d'une heure et **S** disparaît.

D) Réglage de l'heure

Appuyez sur la touche **SET** et maintenez-la enfoncée pendant 5 secondes, MO clignote.

Pressez la touche **AUTO** autant de fois que nécessaire pour sélectionner le jour (MO=lundi, TU=mardi, WE=mercredi, etc.)

Pressez la touche SET, l'affichage de l'heure clignote. Réglez l'heure à l'aide de touche AUTO
Pressez la touche SET, l'affichage des minutes clignote. Réglez les minutes à l'aide de la touche Pressez de nouveau la touche SET, le réglage de l'horloge est terminé et l'horloge fonctionne.

① Si aucune touche n'est pressée pendant 15 secondes, le mode de programmation s'arrête et l'horloge fonctionne à nouveau.

Pour recommencer, appuyez sur la touche **SET** et maintenez-la enfoncée pendant 5 secondes, les jours clignotent à nouveau.

Pressez plusieurs fois la touche **SET** pour passer directement des heures aux minutes et sortir de la programmation.

Le réglage de l'heure est terminé. Il servira de réglage de base et sera désigné comme tel par la suite.

E) Programmation des commutations

Cette minuterie bénéficie de 20 possibilités de mise en route et d'autant de possibilités d'arrêt.

Ces possibilités s'affichent en chiffres à gauche de l'écran: 1, 2, etc. avec la mention

ON OFF à côté des chiffres. La touche **CLOCK** vous permet de repasser du mode de programmation au réglage de base de l'affichage de l'heure.

Réglage de l'heure de la première mise en route / du premier arrêt:

Pressez la touche AUTO – 1 ON s'affiche

Pressez la touche **SET**, les jours commencent à clignoter

Pressez plusieurs fois la touche **AUT9** et sélectionnez le jour ou les jours au(x)quel(s) la programmation doit s'appliquer

Pressez la touche **SET**, les heures commencent à clignoter

Pressez plusieurs fois la touche AUTO et sélectionnez l'heure de mise en route

Pressez la touche **SET**, les minutes commencent à clignoter

Pressez plusieurs fois la touche AUTO et sélectionnez les minutes de mise en route

Pressez la touche **SET**, la programmation du premier emplacement avec l'heure de mise en route est terminée

Continuer directement: pressez la touche AUTO – 1 OFF s'affiche

Ou au niveau du réglage de base de l'affichage de l'heure: pressez deux fois la touche AUTO – 1 OFF s'affiche

Réglage de l'heure d'arrêt:

Pressez la touche **SET**, les jours commencent à clignoter

Pressez plusieurs fois la touche **AUT9** et sélectionnez le jour ou les jours au(x)quel(s) la programmation doit s'appliquer

Pressez la touche **SET**, les heures commencent à clignoter

Pressez plusieurs fois la touche AUTO et sélectionnez l'heure d'arrêt

Pressez la touche **SET**, les minutes commencent à clignoter

Pressez plusieurs fois la touche AUTO et sélectionnez les minutes d'arrêt

Pressez la touche SET, la programmation du premier emplacement avec l'heure d'arrêt est terminée.

Continuer directement: pressez la touche **AUTO** – 2 On s'affiche – vous pouvez programmer la prochaine heure de mise en route en suivant la même procédure que pour la première mise en route. De même pour la prochaine heure d'arrêt.

Ou pressez la touche **CLOCK** pour retourner à l'affichage de l'heure.

① Au niveau du réglage de base de l'affichage de l'heure, pressez plusieurs fois la touche AUTO pour accéder à tout moment à la programmation et enregistrer les heures de mise en route/arrêt ou contrôler les emplacements de programmation.

F) Suppression d'un emplacement programmé

Au niveau du réglage de base de l'affichage de l'heure, pressez la touche AUTO jusqu'à ce que l'emplacement à supprimer (par ex. 2 ON) s'affiche. Pressez la touche ON / OFF, l'emplacement est supprimé et revient sur --:-

① 00:00 signifie minuit pour la minuterie. Cela reste une commande de commutation.

G) Activation de la programmation

Au niveau du réglage de base de l'affichage de l'heure, pressez plusieurs fois la touche **DN / OFF**, le mode passe de OFF à AUTO, puis à ON, etc. Réglez l'appareil sur AUTO.

① Pour être active, la programmation de la minuterie doit impérativement être sur AUTO. Les positions ON et OFF ne tiennent pas compte des programmations, elles servent aux commutations manuelles de courte durée.

① Les applications suivantes nécessitent de partir de l'affichage de l'heure!

H) Générateur aléatoire

Pour fonctionner, le générateur aléatoire a besoin que des commutations soient programmées car il se base sur la programmation des commutations (de 1 ON à 20 OFF). Si les intervalles programmés sont plutôt courts, le générateur aléatoire s'active aussi à intervalles plutôt courts mais il ne se déclenche pas à l'heure exacte indiquée dans le programme de commutation 1 ON par ex. Le générateur aléatoire étant conçu comme un outil de dissuasion en cas d'absence, il se déclenche de manière très irrégulière pour simuler une utilisation aussi réaliste que possible.

Activation: pressez la touche **IFF**, **R** s'affiche.

Pressez plusieurs fois la touche **DN / OFF** jusqu'à ce qu'AUTO apparaisse à l'écran. Pour être active, la programmation de la minuterie doit impérativement être sur AUTO. Les positions ON et OFF ne tiennent pas compte des programmations, elles servent aux commutations manuelles de courte durée.

Désactivation: pressez la touche **FFF**, **R** disparait, le générateur aléatoire est désactivé.

I) Compte à rebours

Le compte à rebours s'allume ou s'éteint en fonction d'une durée donnée, indépendamment de la programmation.

Réglage du compte à rebours:

Au niveau du réglage de base de l'affichage de l'heure, pressez la touche **N**, d ON --:-- s'affiche.

Pressez la touche **SET**, ON clignote. A l'aide de la touche **AUTO**, sélectionnez ON ou OFF en fonction de si

l'appareil connecté doit être allumé ou éteint pendant le compte à rebours.

Pressez la touche **SET**, les heures commencent à clignoter

Pressez plusieurs fois la touche **AUTO** et réglez la durée en heures (la touche **ON** permet de diminuer le nombre des heures)

Pressez la touche **SET**, les minutes commencent à clignoter

Pressez plusieurs fois la touche **AUTO** et sélectionnez la durée en minutes

Pressez la touche **SET**, les secondes commencent à clignoter

Pressez plusieurs fois la touche **AUTO** et sélectionnez la durée en secondes

Pressez la touche **SET**, la durée du compte à rebours est enregistrée

Pressez la touche **CLOCK** pour revenir au réglage de l'heure

Activation du compte à rebours

Pressez plusieurs fois la touche **ON / OFF** jusqu'à ce qu'AUTO apparaisse à l'écran. Pour que le compte à rebours puisse commencer, la minuterie doit impérativement être sur AUTO. Les positions ON et OFF ne tiennent pas compte des programmations, elles servent aux commutations manuelles de courte durée. Pressez la touche **S.D.**, CD clignote et le compte à rebours commence. Une fois le compte à rebours écoulé, la prochaine commande de commutation suit.

① Le compte à rebours ne peut commencer que si une durée a été réglée au préalable.

Désactivation du compte à rebours

Pressez la touche **6.D.**, CD disparaît, le compte à rebours s'arrête.

Tout changement manuel à l'aide de la touche **ON / OFF** suspend également le compte à rebours.

Affichage du temps restant

Au niveau du réglage de base de l'affichage de l'heure, pressez la touche **ON**, le temps restant s'affiche. Pressez la touche **CLOCK** pour revenir au réglage de l'heure.

Suppression de la durée du compte à rebours

Au niveau du réglage de base de l'affichage de l'heure, pressez la touche **ON**, le temps restant s'affiche. Pressez la touche **ON** / **OFF**, --:--s'affiche, la durée du compte à rebours est effacée. Pressez la touche pour revenir au réglage de l'heure.

③ Si le générateur aléatoire est activé, la programmation de commutation et le compte à rebours ne sont pas pris en compte.

① Si le compte à rebours est activé, la programmation de commutation et le générateur aléatoire ne sont pas pris en compte.

J) Heure d'été / heure d'hiver

Cette minuterie est équipée d'un commutateur qui facilite le passage de l'heure d'hiver à l'heure d'été et inversement. Pour l'activer, appuyez simultanément sur les touches **CLOCK** et **ON**. L'heure affichée avance d'une heure et **S** s'affiche (heure d'été). Pour passer à l'heure d'hiver, appuyez une nouvelle fois simultanément sur les touches **CLOCK** et **ON**, l'heure affichée recule d'une heure et **S** disparaît. Cette fonction vous permet de changer d'heure tous les six mois en cliquant simplement sur ces deux touches. Vous n'avez pas besoin de reprogrammer l'heure de la minuterie.

i Combinaisons de jours possibles

Séparément: combinaisons de plusieurs jours:

MO = Monday (lundi) MO+WE+FR

TU = Tuesday (mardi) TU+TH+SA

WE = Wednesday (mercredi) SA+SU

TH = Thursday (jeudi) MO+TU+WE

FR = Friday (vendredi) TH+FR+SA

SA = Saturday (samedi) MO+TU+WE+TH+FR

SO = Sunday (dimanche) MO+TU+WE+TH+FR+SA

MO+TU+WE+TH+FR+SA+SU